



# SONY プロジェクター操作手順

(VPL-HW50ES)

2013.3.14(改版-02)

サロン管理部

(1)スクリーンを降ろして、リモコンをスクリーンに向けて操作する。(反射で機器操作が可能)

(2) **I/O** ボタンで、電源を入れる(レンズの中央部が20~30秒後に緑色に点灯します) ↓

(3) **INPUT** ボタンを押して、映したい接続機器を選ぶ <I/Oボタンは2度押ししないで下さい>

①入力A (パソコンをRGBケーブルで接続の場合)

②コンポーネント(ビデオ等)

③HDMI 1

④HDMI 2

(4) **ASPECT** ボタンを押して、映像モード選ぶ

<繋がっている機器によって、選択のモードが変わります>

DVD PC

①ワイドズーム(4:3画像を写しだします、上下が少し切れれます) ○ ×

②ズーム(4:3画像を縦横比変えずに画面いっぱいに写します、上下が切れれます) ○ ×

③ノーマル(16:9・4:3画像におすすめの設定です) × ○

④ストレッチ(4:3にスクイーズを16:9の縦横比で映します) ○ ×

⑤Vストレッチ(2.35:1⇒16:9に変換します) ○ ×

⑥スクイーズ(市販のアナモフィックレンズを用いて、16:9や4:3の映像を正しく映します) ○ ×

⑦フル(オリジナル映像を画面いっぱいに映します) × ○

(5)その他の調整

①レンズフォーカス

②レンズズーム

③レンズシフト

本機種は、リモコン操作は出来ません。  
(本体で初期設定済み)

(6)終了処理

① **I/O** ボタンを2回押してランプ照明をOFFにします。

しばらく冷却ファンが動作し、最後にレンズ中央の光源が消えることを確認してください。

以上で電源は切れます。

(7)DVD/PCとの接続

<天吊りプロジェクターの場合>

映像 音声

①DVD HDMIとRGBの接続が可能 (音声は接続済み) ○ ○

②PC HDMIとRGBの接続が可能 <注> ○ ×

<注> ◆PCから音声を出す場合は、PCのイヤホン端子から

音声ミキサー(PC)端子にAVケーブルで接続する必要があります。



<確認>



<重要>

**I/O**

**INPUT**

**ASPECT**

以外のボタンは押さないでください。