

1. 内容物 (総重量 3.8kg)

- A. スタンド
- B. 補助プレート(スタンド安定化用)
- C. シャフト(2本と 本)
- D. スクリーンケース
- E. マニュアル
- F. 持ち運び用バッグ



2. 組立手順

三脚を広げ、スタンド(A)を立てる
三脚の前の底部に、(B)を付ける
(スタンドの安定化の為)



スタンド頭部のホルダー(上の丸い部分)に
シャフト(C 4本)を差し込む。

上部 2本には、 マークの付いたシャフトを
下部 2本には、 マークの付いたシャフトを



スクリーンケース(D)からスクリーンを取り出して、
4隅をホルダーの先端に留める。

上を留めてから、下を留めると作業が楽
ホルダーの先端は押すと、若干縮むので、
それを利用して留める(ちょっとしたコツ)



<参考> スクリーンのサイズは、幅 **183cm** 高さ **106cm**

高さの調整

スクリーンを支えているスタンドのレバーを使って
スクリーンの高さを調節できる。(最高 **137cm**)



3. バッグの中に、マニュアルが入っているので、ご参照下さい。

4. 収納時、スクリーンに折り目や傷がつかないように
ご注意下さい。